

Tip 5. Tankarmatur til E & F motorer

Et gør det selv projekt af Jens Peter Jensen

Tankarmatur til E & F-motorer i Volvo 240/60

Dette gør det selv projekt kræver at man kan lodde og lime med epoxy lim, disse tankindsatser har det med at ruste op i nakken af rørene og knække når Volvoerne bliver over 15 år gamle, og da disse er forholdsvis dyre er det noget for GDS manden (gør det selv manden) Retur røret er erstattet helt af rustfri stål, fremløbet er erstattet af rustfrit stål fra omløberne og ovenud (se foto) og ledningsblokken (som ofte knækker) er erstattet af 3 nye sko som er tættest med epoxy lim og ledningssættet er modificeret dertil.



